



(3) UPPSTÄLLNINGSBESLAG**3.1****Uppställningsarm in vänster**

Artikelnummer: **031110052**

**3.2****Uppställningsarm ut vänster**

Artikelnummer: **031110055**

**3.3****Uppställningsarm ut 145 vänster**

Artikelnummer: **031110017**

**3.4****Uppställningsarm in höger**

Artikelnummer: **031110051**

All vår försäljning i Sverige sker från huvudkontoret i Tråvad.

Prido AB Industrigatan 3, 534 92 Tråvad
Telefon 0512-295 90 www.prido.se

(3) UPPSTÄLLNINGSBESLAG



3.5

Uppställningsarm ut höger

Artikelnummer: **031110056**



3.6

Uppställningsarm ut 145 höger

Artikelnummer: **031110016**



3.7

Han-honkoppling

Artikelnummer: **032110095**



3.8

Snöre

Artikelnummer: **G1SNÖRE**

All vår försäljning i Sverige sker från huvudkontoret i Tråvad.

Prido AB Industrigatan 3, 534 92 Tråvad
Telefon 0512-295 90 www.prido.se

(3) UPPSTÄLLNINGSBESLAG**3.9****Dragpropp**

Artikelnummer: **G1DRAGPROPP**

**3.10****Löpögla**

Artikelnummer: **G5LÖPÖGLA**

**3.11****Lås Boxlås till uppställningsbeslag**

Artikelnummer: **G1KOLVREGEL**



All vår försäljning i Sverige sker från huvudkontoret i Tråvad.

Prido AB Industrigatan 3, 534 92 Tråvad
Telefon 0512-295 90 www.prido.se